

# Zubehör econ.maxx®

(Dieses Zubehör ist nicht im Grundpreis des econ.maxx® enthalten.)

	<p><b>Mobilsender</b> Ansteuerung des econ.maxx® von einem beliebigen Standort aus. Beliebig viele Sender einsetzbar. (Ein Mobilsender ist im Lieferumfang des econ.maxx® enthalten)</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0002)</p>
	<p><b>Wandsender</b> Ansteuerung des econ.maxx® von einem festen Standort aus.</p> <p>Beliebig viele Sender einsetzbar.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0046)</p>
	<p><b>Bewegungsmelder</b> Automatisches Einschalten des econ.maxx® z.B. beim Betreten des Bades Beliebig viele Sender einsetzbar.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0048)</p>
	<p><b>Reichweitenverlängerer</b></p> <p>Verdoppelt die Reichweite aller econ.maxx® - Sender.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0052)</p>
	<p><b>Programmierbarer Sender</b></p> <p>Ermöglicht täglich wiederkehrende Schaltungen. Auch zur Verhinderung von Wasser-keimung (Legionellen) bei längerer Abwesenheit.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0050)</p>
	<p><b>Betriebsstundenzähler</b></p> <p>Zur genauen Kontrolle der Pumpenlaufzeiten.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0049)</p>
	<p><b>Netzteil für Wandsender</b></p> <p>Für dauerhaften Betrieb ohne Batterie.</p> <p>(Art.-Nr. E1 001 0051)</p>